

## **RevoSet®** kompatible ‚multi use‘ Reset-Chips für Toner HP 207AX / 216A / 415AX / 59A / 59X

### 1. Spezifikationen des ‚multi use‘ Chips

- ✓ Kleine quadratische Bauform, wie der Originalchip. Diese **RevoSet®** Reset-Chips werden in originalen und kompatiblen Tonerkassetten vom Typ 207AX / 216A / 415AX eingesetzt. Jeder Toner-Typ verwendet andere Reset-Chips, der Einbau und die Einstellungen im Druckermenü sind jedoch vergleichbar.
- ✓ Wenn der Toner leer ist, kann einfach wieder Tonerpulver nachgefüllt werden ohne den Chip zu wechseln. Alternativ kann eine günstige kompatible Tonerkassette ohne Chip erworben und dieser Chip dann dort eingesetzt werden.
- ✓ Mit diesem Chip wird am Drucker keine verbleibende Seitenzahl des Toners angezeigt.
- ✓ Der Drucker wird melden, dass eine gebrauchte oder keine originale Kassette eingesetzt wurde. Diese Meldung muss mit „OK“ bestätigt werden.

### 2. Einstellungen, die im Druckermenü vorgenommen werden müssen

(Hinweise anhand englischsprachiger Menüpunkte)

- **„Cartridge Policy“** muss deaktiviert werden. Dazu mit den Pfeiltasten und OK-Taste auf dem Bedienpanel an folgende Stelle navigieren:
  - SETUP
  - Supply settings (Einstellung Verbrauchsmaterial)
  - Cartridge Policy (Toner Richtlinie o.ä.): Wählen Sie **„OFF“**
- **„Cartridge Protection“** muss deaktiviert werden. Dazu mit den Pfeiltasten und OK-Taste auf dem Bedienpanel an folgende Stelle navigieren:
  - SETUP
  - Supply settings (Einstellung Verbrauchsmaterial)
  - Cartridge Protection (Toner Schutz o.ä.): Wählen Sie **„OFF“**
- Falls der Menüpunkt **„Seriously out of consumables“** vorhanden ist, muss er auf **„Continue“** gesetzt werden.

### 3. Link zu einem frei verfügbaren YouTube Video, das den Ausbau des alten und Einbau des neuen Chips zeigt. Das Video kommt nicht von Reset-Chips24.

- Besuchen Sie [www.reset-chips24.com](http://www.reset-chips24.com) und rufen sie [So funktioniert's](#) in der Fußzeile des Online Shops auf, um den Link zum Video aufzurufen.
- Außerdem finden Sie dort:
  - Eine Übersicht zu den Einbaurichtungen der Chips, Infos zu den **RevoSet®** Ersatz-Seiten-deckeln und zum kompatiblen **RevoSet®** Ersatz Chiphalter für 59A/X Tonerkassetten.